



Summenstromwandler was ist zu beachten?



Die Polarität muss unbedingt beachtet werden!
Bei Installation muss K(P1) zum Kraftwerk und L(P2) zur Last zeigen.

L=LAST



K=KRAFTWERK

Summenstromwandler
x / 5
 $1000/5 + 1000/5$
 $200+200 = 400$ (CT-Wert)